

the Smart Toast™

Brugsanvisning
Bruksanvisning



BTA825UK / BTA845UK / BTA830UK

DK / NO

Sage™ by heston
blumenthal®

Sikkerhedsanvisninger	3
Præsentation af apparatet	8
Betjening.....	10
Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring.....	18
Garanti og service.....	19

Apparatet må kun anvendes til det formål, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

Når du anvender apparatet, skal du altid overholde følgende, grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs dem grundigt og gem anvisningerne til senere brug.

Overholdes dette ikke, er der fare for person- og produktskade, og garantien frafalder. Producenten/distributøren kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer eller produkter, hvis anvisningerne ikke er fulgt.

Apparatet er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Enhver erhvervsmæssig/kommerciel brug medfører, at garantien bortfalder.

Inden apparatet tages i brug:

- Al emballage fjernes fra apparatet inden tilslutning og brug. Skil dig af med emballagen med det samme, plastikposer og mindre genstande udgør en kvælningsrisiko for børn!
- Kontroller med det samme, om apparatet har skader. Tag aldrig et skadet apparat i brug, men kontakt butikken, hvor det er købt for rekvirering af service. Et beskadiget strømkabel skal udskiftes med det samme af en autoriseret fagmand. Et forkert monteret strømkabel kan udgøre en risiko for brugeren!
- Apparatet er udelukkende til indendørs brug. Brug aldrig apparatet udendørs, i køretøjer eller på både.

Elsikkerhed:

- Inden apparatet tilsluttes, skal det kontrolleres, at tilslutningsdataene stemmer ubetinget overens med de på typeskiltet angivne.
Driftsspænding: 220 – 240 V~ 50/60 Hz, 13A.
- Strømkablet skal altid vikles helt ud inden tilslutning.
- Hverken apparatet eller nogen af dens dele eller strømkabel må nedsænkes i vand eller andre væsker. Risiko for dødbringende elektrisk stød!

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Apparatet må kun tilsluttes en korrekt jordforbundet stikkontakt. Denne sikkerhedsforanstaltning sænker risikoen for dødbringende elektrisk stød. Producenten/distributøren fralægger sig ethvert ansvar for personskade, hvis apparatet tilsluttes en kontakt, som ikke er jordforbundet.
- Stik aldrig knive eller andre metalobjekter ned i toasteren for at få eventuelt fastkilet brød op. Dette kan skade varmeelementerne og forårsage dødbringende elektrisk stød!

I brug:

- Strømtilførslen skal afbrydes til apparatet efter enhver brug og ved rengøring. Træk altid stikket ud ved at tage fat om selve stikket, træk ikke i ledningen!
- Placer aldrig toasteren ude ved bordkanten, så den kan falde ned og lad ligeledes aldrig strømkablet hænge ud over kanten. Risiko for personskade! Brug kun toasteren på en plan, ren og helt tør overflade.
- Apparatet skal holdes under opsyn, når det er tændt.
- Apparatet må ikke anvendes af børn under 8 år, og de må ikke komme i nærheden af eller lege med apparatet. Hold dem under opsyn!
- Børn over 8 år og personer, der på grund af begrænsninger i fysisk, sensorisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene apparatet sikkert, må først anvende apparatet når en ansvarlig person har sat dem ind i apparatet betjening og sikkerhedsanvisninger, og når de forstår de farer, som det kan involvere at benytte apparatet.
- Sørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med nogen former for varmekilder eller bliver bøjet/snoet.
- Apparatet må kun bruges på et varmeresistent underlag og aldrig i nærheden af tekstiler (fx viskestykker og gardiner) eller andre brandbare materialer.
- Brug ikke apparatet på små, afskærmede arealer.

- Dæk aldrig apparatet til og stil det ikke under fx et gardin, da der kan gå ild i brødet i toasteren og derved i materialer i umiddelbar nærhed af apparatet. Brandfare!
- Lad aldrig apparatets øverste del komme i kontakt med bordplader e.l., da de høje temperaturer kan ødelægge materialer.
- Brug ikke apparatet i nærheden af andre varmeafgivende apparater, fx kogeplader. Må aldrig bruges i nærheden af åben ild!
- Der skal til enhver tid være en sikkerhedsafstand på 10 cm til hver side af apparatet og 20 cm over det.
- Apparatet må ikke anvendes med en ekstern timer eller anden fjernkontrol.
- Brug ikke apparatet på en afløbsbakke monteret i forlængelse af en køkkenhåndvask.
- Flyt aldrig/bær ikke på toasteren, mens den er i brug.
- Undgå at berøre apparatets varme og bevægelige dele.
- Brødet, som skal ristes, skal have en passende størrelse i forhold til apparatet. Det må ikke stikke op over kanten og må ikke tvinges ned i toasteren. Er brødet for tykt eller langt, kan det kile sig fast i toasteren og gå i brand.
- For store skiver brød, folieindpakning, køkkenredskaber og andre effekter må aldrig puttes ned i toasteren. Risiko for brand og dødbringende elektrisk stød!
- Rist aldrig brødet ved at lægge det ovenpå toasteren, da dette blokerer for korrekt ventilering til toasteren. Fare for produktskade!
- Toasteren er varm både i brug og lige efter, den har været tændt. Vær derfor forsigtig, fare for personskade! Brug grydelapper eller grillhandsker.
- Tag ikke brødet ud af apparatet, mens det stadig er tændt.
- Apparatets krummebakke skal altid sidde i, når apparatet anvendes.
- Anvend aldrig ekstraudstyr til toasteren, som ikke er autoriseret af Sage™.
- Træk stikket ud og lad apparatet køle af efter brug, inden det stilles på plads eller dets dele afmonteres.

Rengøring og vedligehold:

- **VIGTIGT:** Toasteren må aldrig sænkes ned i vand! Fare for kortslutning, brand og dødbringende elektrisk stød!
- Anvend aldrig opløsningsmidler, skurrende, ætsende eller basiske rengøringsmidler (fx blegemiddel) til at rengøre apparatet.
- Anvend aldrig hårde/skurrende svampe.
- Anvend aldrig rengøringsredskaber af metal, da metalflige kan falde af og forårsage dødbringende elektrisk stød, hvis de kommer i kontakt med apparatets elektronik. Desuden er der risiko for at ridse og skade apparatet.
- Apparatets krummebakke skal rengøres jævnligt, lad ikke krummer bygge sig op i bakken. Risiko for brand! Afbryd altid apparatets strømforsyning, inden krummebakken tømmes.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn under 8 år, og børn over 8 år skal holdes under opsyn ved rengøring og vedligehold.
- Apparatet og dets ledning skal holdes uden for børn under 8 års rækkevidde.
- Apparatet skal jævnligt efterses for skader og slid. Ved enhver skade må apparatet ikke tages i brug, og forhandleren skal kontaktes for reparation og service.
- Se venligst afsnittet 'Rengøring, vedligehold og opbevaring' for yderligere rengøringsanvisninger.

GEM DISSE INSTRUKTIONER!

PRÆSENTATION AF APPARATET

BILLEDE AF BTA825UK OG BTA845UK

- A. Toast/Cancel-knap
Start/stop ristning. Motoriseret hæve-/sænkefunktion.
Lydsignal, når brødet er ristet.
- B. 'A Bit More™'-knap
- C. 'Crumpet': Knap til ristning af overskårne teboller
(engelske 'crumpets') eller fruit loaf
- D. Optøningsknap ('Defrost')
- E. Motoriseret 'A Quick Look™'-knap
- F. Ekstra bredde kurve, der selv centrerer brødet
- G. LED-indikator, der viser hvor langt ristningen er nået
- H. Sliderknap til at regulere ristningsgraden
- I. Opbevaringsrum til strømkablet
- J. Krummebakke med udtræk



BILLEDE AF BTA830UK

- A. **Toast/Cancel-knap**
Start/stop ristning. Motoriseret hæve-/sænkefunktion.
Lydsignal, når brødet er ristet.
- B. **'A Bit More™'-knap**
- C. **'Crumpet': Knap til ristning af overskårne teboller**
(engelske 'crumpets') eller fruit loaf
- D. **Optøningsknap ('Defrost')**
- E. **Motoriseret 'A Quick Look™'-knap**
- F. **Ekstra bredde og lange kurve, der selv centrerer brødet**
- G. **Cool-touch-teknologi**
Toasteren bliver ikke ligeså varm udenpå som andre toastere.
- H. **LED-indikator, der viser hvor langt ristningen er nået**
- I. **Sliderknap til at regulere ristningsgraden**
- J. **Krummebakke med udtræk**
- K. **Opbevaringsrum til strømkablet**



OBS: Husk at fjerne al emballage og dokumenter fra apparatet inden det tages i brug.

BEMÆRK:

Når toasteren tages i brug første gang, anbefaler vi at lade den køre uden brød på maksimalristning (5). En smule røg og lugt kan udvikle sig herved. Dette er normalt og ødelægger ikke apparatet.

BEMÆRK:

Når du herefter skal riste det første stykke brød i toasteren, anbefaler vi at starte på ristningsgrad 3. Dette er medium ristningsgrad, hvorefter apparatet kan indstilles efter personlige præferencer. Bemærk, at visse typer brød, fx meget lyst brød med porøs krumme, skal ristes på en lav indstilling i modsætning til tæt og mørkt brød.

1. Toasteren tilsluttes strømforsyningen via en 220-240V, jordforbundet stikkontakt, og stikkontakten tændes. Toast/Cancel-knappen lyser nu hvidt. LED-indikatorens lys, der viser ristningsgraden blinker nu fra venstre mod højre og angiver til slut den indstillede ristningsgrad (som indstilles med sliderknappen nedenunder). Toasteren går i standby efter 30 sek., hvis der ikke ændres på nogen indstillinger, eller ristningen ikke igangsættes.
2. Isæt 1 stykke brød, 1 overskåret bagel/tebolle eller en halv muffin i apparatet. Kontroller, at brødet ikke er for langt eller bredt til at være i toasterens kurve.
 - Modellerne BTA825UK og BTA830UK har én knap til indstilling af ristningsgrad samt en række andre funktioner, som indstiller begge kurve på én gang.
 - Model BTA845UK har to separate knapper til indstilling af ristningsgrad samt en række andre funktioner, der hver indstiller to af modellens fire kurve.
3. Indstil den ønskede ristningsgrad med sliderknappen under LED-indikatoren. Indstil ristningsgraden fra 1 (lys) til 5 (mørk). LED-indikatoren viser, hvilken ristningsgrad, du har valgt.

4. Tryk på Toast/Cancel-knappen for at starte ristningen. Knappen lyser rødt, når ristningen er i gang, og det automatiske sænkesystem sænker brødet ned i toasteren. Når brødet er på plads og korrekt centreret i kurven, lyser 'A Quick Look™'-knappen hvid, og LED-indikatoren vil blinke og begynde nedtælling mod venstre, til brødet er færdigristet.
5. Du kan trykke på 'A Quick Look™'-knappen indtil 10 sek. før, ristningen er færdig for hurtigt at se, hvor ristet brødet er. Når du trykker på knappen, blinker den, og LED-indikatoren holder op med blinke (ristningen sat på pause). Brødet sænkes automatisk op og hurtigt ned igen, og den valgte ristning fortsætter nu ('A Quick Look™'-knappen holder op med at blinke, og LED-indikatoren går igen i gang).
6. Ca. 10 sek. inden ristningen er færdig, holder A Quick Look™-knappen op med at lyse for at indikere, at denne funktion ikke længere er tilgængelig. Når ristningen er færdig, hejses brødet automatisk op, Toast/Cancel-knappen begynder at blinke, og LED-indikatoren holder op med at blinke. Indikatoren vender nu tilbage til at vise den senest valgte ristningsgrad.
7. Når brødet er hejst op, høres et lydssignal, der indikerer at brødet er klar. Du må nu tage brødet op. Toast/Cancel-knappen lyser igen hvidt for at vise, at toasteren er klar til en ny ristning (i 30 sek. indtil standby).

BEMÆRK:

Toasteren går på standby, hvis der ikke foretages noget i 30 sek. (alle indstillingslys på apparatet slukker).

BEMÆRK:

Toasteren kan genaktiveres, og lysene tændes igen, ved at:

- Foretage en indstilling
- Slukke og herefter tænde for strømforsyningen igen.

ADVARSEL:

Toasteren skal være under opsyn, når den er i gang. Hvis et stykke brød kiler sig fast nede i kurven, er der risiko for brand!

Hvis et stykke brød kiler sig fast, vil alle lys blinke, og varmeelementerne deaktiveres. Afbryd strømforsyningen til apparatet, og lad det køle helt af. Forsøg herefter at fjerne brødet ganske forsigtigt (uden redskaber) uden at skade varmeelementerne.

TOAST/CANCEL-KNAP:

8. Når apparatet tilsluttes strøm, lyser Toast/Cancel-knappen hvidt i 30 sek. (inden standby). Når brødet er sat i, trykker du på knappen, hvorefter ristningen starter, og knappen nu lyser rødt.
9. Ønsker du at afbryde ristningen, inden tiden er gået, trykker du igen på Toast/Cancel-knappen, og brødet hejses automatisk op. Knappen lyser igen hvidt for at indikere, at apparatet er klar til at starte en ny ristning.

INDSTILLINGEN 'A BIT MORE™':

Denne indstilling kan vælges under eller efter ristningen er slut. Når indstillingen aktiveres, øges ristningstiden en anelse/brødet får en ekstra kort ristning.

Aktiveres den under ristning:

Når du trykker på 'A Bit More™'-knappen, lyser den hvidt. Ristningstiden øges nu en smule, uden at dette vises i LED-indikatoren. 'A Bit More™'-indstillingen kan til enhver tid annulleres ved at trykke på knappen igen, hvorefter den oprindelige ristningsindstilling fortsætter.

Aktiveres efter ristning:

1. Trykker du på 'A Bit More™'-knappen, efter brødet er kommet op, lyser den hvidt. Brødet sænkes nu automatisk ned i kurven igen og ristes en anelse mere. Den laveste ristningsgrad vises nu i LED-indikatoren, som starter nedtællingen.
2. Toast/Cancel-knappen lyser rødt for at indikere, at en ristning er i gang. 'A Quick Look™'-knappen lyser ligeledes hvidt for at indikere, at du kan trykke på den, hvis du ønsker at kontrollere, hvor ristet brødet er. Hvis brødet har opnået den ønskede ristning, kan du til enhver tid trykke på Toast/Cancel-knappen og afbryde ristningen.
3. Ca. 10 sek. inden ristningen er færdig, holder 'A Quick Look™'-knappen op med at lyse for at indikere, at denne funktion ikke længere er tilgængelig. Når ristningen er færdig, hejses brødet automatisk op, Toast/Cancel-knappen begynder at blinke, og LED-indikatoren holder op med at blinke. Indikatoren viser nu den senest valgte ristningsgrad.
4. Når brødet er hejst op, høres et lydssignal, der indikerer at brødet er klar. Du må nu tage brødet op. Toast/Cancel-knappen lyser igen hvidt for at vise, at toasteren er klar til en ny ristning (indtil 30 sek. er gået).

BEMÆRK:

'A Bit More™'-indstillingen kan aktiveres under alm. ristning samt ved ristning af teboller ('crumpets') og fruit loaf.

RISTNING AF OVERSKÅRNE TEBOLLER ('CRUMPETS')/FRUIT LOAF:

Aktiveres denne indstilling, tilpasses ristningstiden automatisk til teboller ('crumpets') eller engelsk fruit loaf (er at sammenligne med et stykke dansk plumkage) hvor kun apparatets midterste varmeelementer er i gang. Vær opmærksom på, at tebollen skal skæres over og kun må ristes på denne måde.

Ristning af overskårne teboller (engelske 'crumpets'):

1. Placer den overskårne tebolle ('crumpet') i kurven med oversiden pegende ind mod midten, og den overskårne side pegende udad
2. For at aktivere indstillingen til ristning af teboller, trykker du på knappen 'Crumpet', hvorefter den lyser op i hvid.
3. Indstil ristningsgraden med sliderknappen under LED-indikatoren.
4. Tryk på Toast/Cancel-knappen, som så lyser rødt. Bollen sænkes ned, og ristningen starter. Varmeelementerne indstilles automatisk til ristning af teboller.
5. 'A Quick Look™'-knappen lyser hvidt for at du indikere, at du kan trykke på den, hvis du ønsker at kontrollere, hvor ristet brødet er. Hvis brødet har opnået den ønskede ristning, kan du til enhver tid trykke på Toast/Cancel-knappen og afbryde ristningen.
6. Ca. 10 sek. inden ristningen er færdig, holder 'A Quick Look™'-knappen op med at lyse for at indikere, at denne funktion ikke længere er tilgængelig. Når ristningen er færdig, hejses brødet automatisk op, Toast/Cancel-knappen begynder at blinke, og LED-indikatoren holder op med at blinke. Indikatoren viser nu den senest valgte ristningsgrad.
7. Når tebollen er hejst op, høres et lydssignal, der indikerer at bollen er klar og nu må tages op. Toast/Cancel-knappen lyser igen hvidt for at vise, at toasteren er klar til en ny ristning (indtil 30 sek. er gået). Knappen til indstilling af ristning af teboller/fruit loaf vil fortsætte med at lyse og være aktiveret ved næste ristning. Tryk på knappen to gange for at deaktivere indstillingen.

Ristning af bagels:

Indstillingen af ristning af teboller/fruit loaf kan også bruges til at riste overskårne bagels efter samme fremgangsmåde. Vi anbefaler at indstille ristningsgraden på niveau 1.

Ristning af 'fruit loaf':

Fordi engelsk 'fruit loaf' (i høj grad svarende til et dansk stykke plumkage) indeholder mere sukker end almindeligt brød, skal ristningstiden være kortere.

1. Placer dit stykke 'fruit loaf' i kurven.
2. For at aktivere indstillingen til ristning af 'fruit loaf', trykker du på 'Crumpet'-knappen TO gange, hvorefter den lyser op i blå.
3. Indstil ristningsgraden med sliderknappen under LED-indikatoren. Vi anbefaler ristningsgrad 3 til 'fruit loaf'.
4. Tryk på Toast/Cancel-knappen, som herved lyser rødt. Dit stykke 'fruit loaf' sænkes ned, og ristningen starter. Varmeelementerne indstilles automatisk til ristning af 'fruit loaf'.
5. 'A Quick Look™'-knappen lyser hvidt for at indikere, at du kan trykke på den, hvis du ønsker at kontrollere, hvor ristet dit 'fruit loaf' er. Hvis det har opnået den ønskede ristning, kan du til enhver tid trykke på Toast/Cancel-knappen og afbryde ristningen.
6. Ca. 10 sek. inden ristningen er færdig, holder 'A Quick Look™'-knappen op med at lyse for at indikere, at denne funktion ikke længere er tilgængelig. Når ristningen er færdig, hejses dit 'fruit loaf' automatisk op, Toast/Cancel-knappen begynder at blinke, og LED-indikatoren holder op med at blinke. Indikatoren viser nu den senest valgte ristningsgrad.
7. Når dit 'fruit loaf' er hejst op, høres et lydsignal, der indikerer at det er klar og nu må tages op. Toast/Cancel-knappen lyser igen hvidt for at vise, at toasteren er klar til en ny ristning (indtil 30 sek. er gået). Knappen til indstilling af ristning af teboller/'fruit loaf' vil fortsætte med at lyse og være aktiveret ved næste ristning. Tryk på knappen to gange for at deaktivere indstillingen.

OPTØNING ('DEFROST'):

Hvis du vil optø frossent brød, kræves der en længere ristningstid (kan også optø frosne bagels). Dette opnås ved at aktivere apparatets optøningsknap ('Defrost'):

1. Placer det frosne brød i kurven.
2. Indstil den ønskede ristningsgrad med sliderknappen.
3. Tryk på Toast/Cancel-knappen, som herved lyser rødt. Tryk nu på optøningsknappen, som herved lyser hvidt. Brødet sænkes ned, og ristningen starter. Ristningstiden øges automatisk for at tø brødet op.
4. 'A Quick Look™'-knappen lyser hvidt for at indikere, at du kan trykke på den, hvis du ønsker at kontrollere, hvor ristet brødet er. Hvis det har opnået den ønskede ristning, kan du til enhver tid trykke på Toast/Cancel-knappen og afbryde ristningen. Ca. 10 sek. inden ristningen er færdig, holder 'A Quick Look™'-knappen op med at lyse for at indikere, at denne funktion ikke længere er tilgængelig.
5. Når brødet er færdigristet og hejst op, høres et lydssignal, der indikerer at det nu må tages op. Toast/Cancel-knappen lyser igen hvidt for at vise, at toasteren er klar til en ny ristning (indtil 30 sek. er gået). Knappen til indstilling af optøning vil fortsætte med at lyse og være aktiveret ved næste ristning. Tryk på knappen for at deaktivere indstillingen.

'A QUICK LOOK™'-KNAPPEN:

Trykker du på denne knap under en ristning, hejses brødet kortvarigt ud af kurven, så du kan tjekke, hvor ristet det er uden at afbryde den overordnede ristningsindstilling.

1. Under en ristning lyser 'A Quick Look™'-knappen hvidt for at indikere, at du kan trykke på den, hvis du ønsker at kontrollere, hvor ristet brødet er. Når du trykker på knappen, blinker den, og LED-indikatoren holder op med blinke (ristningen sat på pause). Brødet hejses kortvarigt op og sænkes automatisk ned igen, og den valgte ristning fortsætter nu. 'A Quick Look™'-knappen holder nu op med at blinke, og LED-indikatoren går igen i gang.
2. Ca. 10 sek. inden ristningen er færdig, holder 'A Quick Look™'-knappen op med at lyse for at vise, at denne funktion ikke længere er tilgængelig.

Lydsignal når ristningen er færdig:

Når ristningen er færdig, og brødet er hejst op af kurven, lyder et signal.

Indstilling af volumen (unik for BTA830UK):

Standardvolumenindstillingen er 'høj', men lyden kan indstilles til 'lav' eller 'lydløs'.

Tryk og hold 'A Quick Look™'-knappen nede i 2 sekunder, indtil tebolle ('crumpet')/fruit loaf-knappen lyser hvid.

Lydløs: Tryk på optøningsknappen, lyset blinker tre gange.

Lav volumen: Tryk på ('crumpet')-knappen, apparatet bipper tre gange ved lav volumen.

Høj volumen: Tryk på 'A Bit More™'-knappen, apparatet bipper tre gange ved høj volumen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

1. Afbryd strømforsyningen til apparatet ved at slukke for stikkontakten og hive stikket ud (træk i selve stikket, ikke i ledningen). Lad toasteren køle helt af, inden rengøring påbegyndes.
2. Rengør først apparatets krummebakke. Træk den ud fra under toasteren (placeret under betjeningspanelet). Tøm krummebakken og sæt den ind i toasteren igen (sørg for, den sidder rigtigt i).
3. Vend bunden i vejret på toasteren for at ryste resterende krummer ud henover en skraldespand.
4. Toasteren rengøres udenpå med en blød og fnugfri klud vredet op med vand med et mildt, pH-neutralt opvaskemiddel. Tør herefter toasteren med en tør, blød klud.

ADVARSEL:

Anvend aldrig rengøringsredskaber/svampe af metal, da metalflige kan falde af og forårsage dødbringende elektrisk stød, hvis de kommer i kontakt med apparatets elektronik. Desuden er der risiko for at ridse og skade apparatet.

OPBEVARING:

Afbryd strømforsyningen til apparatet ved at slukke for stikkontakten og hive stikket ud (træk i selve stikket, ikke i ledningen) og lad toasteren køle helt af. Rengør apparatet i henhold til ovenstående anvisninger og opbevar i opret position på et fladt, plant underlag (fx på et køkkenbord eller i et køkkenskab).

ADVARSEL:

Toasteren må ikke bruges uden monteret krummebakke. Tøm krummebakken efter hver brug. Lad ikke krummer bygge sig op i bakken, da dette kan udgøre en brandfare!

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejds løn og kørsel. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele

Garantien dækker ikke:

Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl

Hvis der er brugt uoriginale reservedele

Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt

Hvis ikke installationen er sket som anvist

Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervs-lignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

For service kontaktes forhandleren/butikken, hvor apparatet er købt.

Sikkerhetsanvisninger.....	21
Presentasjon av apparatet	8
Betjening.....	10
Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring.....	18
Garanti og service.....	19

Apparatet må bare brukes til det formål som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Når du bruker apparatet skal du alltid overholde følgende, grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Les dem grundig og ta vare på anvisningene til senere bruk.

Overholdes ikke dette er det fare for person- og produktskade og garantien gjelder ikke. Produsenten/distributøren kan ikke gjøres ansvarlig for skader på personer eller produkter hvis anvisningene ikke er fulgt.

Apparatet er utelukkende beregnet til bruk i private husholdninger. Enhver næringsmessig/kommersiell bruk medfører at garantien bortfaller.

Før apparatet tas i bruk:

- All emballasje fjernes fra apparatet før tilkobling og bruk. Kast emballasjen med det samme, plastposer og mindre gjenstander utgjør kvelingsrisiko for barn!
- Kontroller med en gang om apparatet har skader. Ta aldri et skadetapparat i bruk, men kontakt butikken der det ble kjøpt for bestilling avservice. En skadet strømledning skal skiftes ut med det samme av en autorisert fagperson. En feilmontert strømledning kan utgjøre risiko for brukeren!
- Apparatet er kun til innendørs bruk. Bruk aldri apparatet utendørs, i kjøretøyer eller på båter.

Elsikkerhet:

- Før apparatet kobles til skal det kontrolleres at tilkoblingsdataene stemmer absolutt med det som står på typeskiltet. Driftsspenning: 220 - 240 V~ 50/60 Hz, 13A.
- Strømledningen skal alltid vikles helt ut før tilkobling.
- Hverken apparatet, deler av det eller strømledningen skal senkes i vann eller andre væsker. Risiko for dødelig elektrisk støt!

- Apparatets må bare kobles til korrekt jordet stikkontakt. Denne sikkerhetsforanstaltningen senker risikoen for dødelig elektrisk støt. Produsenten/distributøren frasier seg ethvert ansvar for personskade hvis apparatet kobles til en kontakt som ikke er jordet.
- Stikk aldri kniver eller andre metallobjekter ned i toasteren for eventuelt å få opp brød som har satt seg fast. Dette kan skade varmeelementene og gi dødelig elektrisk støt!

I bruk:

- Apparatet skal kobles fra strømtilførselen etter hver bruk og ved rengjøring. Trekk alltid støpselet ut ved å trekke i selve støpselet, ikke i ledningen!
- Plasser aldri toasteren nær bordkanten så den kan falle ned, og la heller ikke strømledningen henge ut over kanten. Risiko for personskade!
- Toasteren skal bare brukes på en plan, ren og helt tørr overflate.
- Apparatet skal ha tilsyn når det er slått på.
- Apparatet skal ikke brukes av barn under 8 år, og de må ikke være i nærheten av eller leke med apparatet. Hold øye med dem!
- Barn over 8 år og personer som på grunn av begrensninger i fysisk, sensorisk eller psykisk evne eller på grunn av manglende erfaring eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene apparatet sikkert, skal bare bruke apparatet når en ansvarlig person har lært dem bruk og sikkerhetsanvisninger, og når de forstår farene som kan oppstå ved bruk av apparatet.
- Sørg for at strømledningen ikke kommer i kontakt med noen former for varmekilder eller blir bøyd/ vridd.
- Apparatet skal kun brukes på et varmeresistent underlag og aldri i nærheten av tekstiler (f.eks. kjøkkenhåndklær og gardiner) eller andre brennbare materialer.
- Ikke bruk apparatet i små, skjermede arealer.

- Ikke dekk til apparatet og ikke sett det under f.eks. en gardin fordi det kan ta fyr i toasten i maskinen og antenne materialer i umiddelbar nærhet av apparatet. Brannfare!
- La aldri apparatets øverste del komme i kontakt med bordplater e.l., fordi høy temperatur kan ødelegge materialer.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av andre varmeavgivende apparater, f.eks. kokeplater. Må aldri brukes i nærheten av åpen ild!
- Det skal alltid være en sikkerhetsavstand på 10 cm på hver side av apparatet og 20 cm over.
- Apparatet må ikke brukes med en ekstern timer eller annen fjernkontroll.
- Ikke bruk apparatet på et avrenningsfelt montert i forlengelse av en kjøkkenhåndvask.
- Flytt aldri/bær ikke toasteren når den er i bruk.
- Unngå å ta på apparatets varme og bevegelige deler.
- Brødet som skal ristes skal ha passende størrelse i forhold til apparatet. Det skal ikke stikke opp over kanten og skal ikke tvinges ned i toasteren. Er brødet for tykt eller langt kan det kile seg fast i toasteren og ta fyr.
- For store skiver brød, folieinnpakking, kjøkkenredskaper og andre effekter skal aldri puttes ned i toasteren. Risiko for brann og dødelig elektrisk støt!
- Rist aldri brødet ved å legge det på toasteren fordi dette blokkerer for riktig ventilering til toasteren. Fare for produktskade!
- Toasteren er varm både i bruk og like etter at den har vært i bruk. Vær derfor forsiktig, fare for personskade! Bruk grytelapper eller grillvotter.
- Ikke ta brødet ut av apparatet mens det fortsatt er slått på.
- Apparatets smulebrett skal alltid sitte på når apparatet brukes.
- Bruk aldri ekstrautstyr til toasteren som ikke er godkjent av Sage™.
- Trekk ut støpselet og la apparatet kjøle ned etter bruk før det settes på plass, eller noen av delene demonteres.

Rengjøring og vedlikehold:

- VIKTIG: Brødristeren må aldri senkes ned i vann! Fare for kortslutning, brann og dødelig elektrisk støt!
- Bruk aldri løsemidler, skurende, etsende eller basiske rengjøringsmidler (f.eks. blekemiddel) til å rengjøre apparatet.
- Bruk aldri harde/skurende svamper.
- Bruk aldri rengjøringsredskaper av metall fordi flak av metall kan falle av og forårsake dødelig elektrisk støt hvis de kommer i kontakt med apparatets elektronikk. Dessuten er det fare for å ripe og skade apparatet.
- Apparatets smulebrett skal rengjøres jevnlig, la ikke smuler hope seg opp på brettet. Risiko for brann! Koble fra apparatets strømforsyning før smulebrettet tømmes.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn under 8 år og barn over 8 år skal holdes under tilsyn ved rengjøring og vedlikehold.
- Apparatet og ledningene til apparatet skal holdes utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Apparatet skal jevnlig etterses for skader og slitasje. Ved enhver skade skal apparatet ikke tas i bruk, og forhandleren skal kontaktes for reparasjon og service.
- Vennligst se avsnittet 'Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring' for flere rengjøringsanvisninger.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

PRESENTASJON AV APPARATET

BILDE AV BTA825UK OG BTA845UK

- A. Toast/Cancel-knapp
Start/stop risting. Motorisert heve-/senkefunksjon.
Lydsignal når brødet er ristet.
- B. 'A Bit More™'-knapp
- C. 'Crumpet': Knapp til risting av overskårne boller
(engelske 'crumpets') eller fruit loaf (kan sammenlignes med
norsk 'julekake')
- D. Opptiningsknapp ('Defrost')
- E. Motorisert 'A Quick Look™'-knapp
- F. Ekstra brede kurver som selv sentrerer brødet
- G. LED-indikator som viser hvor langt ristingen er kommet
- H. Skyveknapp til å regulere ristingsgraden
- I. Oppbevaringsrom til strømkabelen
- J. Smulebrett med uttrekk



BILLEDE AF BTA830UK

- A. **Toast/Cancel-knapp**
Start/stop risting. Motorisert heve-/senkefunksjon.
Lydsignal når brødet er ristet.
- B. **'A Bit More™'-knapp**
- C. **'Crumpet': Knapp til risting av overskårne boller**
(engelske 'crumpets') eller fruit loaf (kan sammenlignes med norsk 'julekake')
- D. **Opptiningsknapp ('Defrost')**
- E. **Motorisert 'A Quick Look™'-knapp**
- F. **Ekstra brede kurver som selv sentrerer brødet**
- G. **Cool-touch-teknologi**
Toasteren blir ikke så varm utenpå som andre toastere.
- H. **LED-indikator som viser hvor langt ristingen er kommet**
- I. **Skyveknapp til å regulere ristingsgraden**
- J. **Smulebrett med uttrekk**
- K. **Oppbevaringsrom til strømkabelen**



OBS: Husk å fjerne all emballasje og dokumenter fra apparatet før det tas i bruk.

OBS:

Når toasteren tas i bruk første gang anbefaler vi å la toasteren arbeide uten brød på maksimalristing (5). Litt røyk og lukt kan komme fra apparatet. Dette er normalt og ødelegger ikke apparatet.

OBS:

Når du så skal riste det første brødet i toasteren anbefaler vi å starte på ristingsgrad 3. Dette er medium ristingsgrad. Etter det kan apparatet innstilles på dine personlige preferanser. OBS: noen typer brød, f.eks. veldig lyst brød med porøs overflate skal ristes på lav innstilling i motsetning til tett og mørkt brød.

1. Toasteren kobles til strømforsyningen via en 220-240V, jordet stikkontakt. Toast/Cancel-knappen lyser nå hvitt. LED-indikatorens lys, som viser ristingsgraden, blinker nå fra venstre mot høyre og viser til slutt den innstilte ristingsgrad (som stilles inn med skyveknappen under). Toasteren går i standby etter 30 sekunder hvis det ikke endres på noen innstillinger eller ristingen ikke settes i gang.
2. Sett i 1 stykke brød, 1 overskåret bagel/bolle eller en halv muffins i apparatet. Kontroller at brødet ikke er for langt eller bredt til å være i toasterens kurv.
 - Modellene BTA825UK og BTA830UK har en knapp til innstilling av ristingsgrad samt en rekke andre funksjoner som stiller inn begge kurvene på en gang.
 - Model BTA845UK har to separate knapper til innstilling av ristingsgrad samt en rekke andre funksjoner som hver stiller inn to av modellens fire kurver.
3. Still inn den ønskede ristingsgrad med skyveknappen under LED-indikatoren. Still inn ristingsgraden fra 1 (lys) til 5 (mørk). LED-indikatoren viser hvilken ristingsgrad du har valgt.

4. Trykk på Toast/Cancel-knappen for å starte ristingen. Knappen lyser rødt når ristingen er i gang og det automatiske senkesystemet senker brødet ned i toasteren. Når brødet er på plass og riktig sentrert i kurven, lyser 'A Quick Look™'-knappen hvitt og LED-indikatoren blinker og begynner nedtelling mot venstre til brødet er ferdigristet.
5. Du kan trykke på 'A Quick Look™'-knappen inntil 10 sek. før ristingen er ferdig for raskt å se hvor ristet brødet er. Når du trykker på knappen blinker den, og LED-indikatoren slutter å blinke (ristingen er satt på pause). Brødet heves automatisk opp og raskt ned igjen og den valgte risting fortsetter, 'A Quick Look™'-knappen slutter å blinke og LED-indikatoren tennes).
6. Ca. 10 sek. før ristingen er ferdig slukker A Quick Look™-knappen for at vise at denne funksjonen ikke lenger er tilgjengelig. Når ristingen er ferdig heises brødet automatisk opp Toast/Cancel-knappen begynner å blinke og LED-indikatoren slutter å blinke. Indikatoren viser nå den sist valgte ristingsgrad.
7. Når brødet er heist opp høres et lydsignal som indikerer at brødet er klart. Nå skal du ta brødet opp. Toast/Cancel-knappen lyser igjen hvitt for å vise at toasteren er klar til en ny risting (i 30 sek. til standby).

OBS:

Toasteren går i standby hvis det ikke gjøres et valg innen 30 sek. (alle innstillingslys på apparatet slukker).

OBS:

Toasteren kan gjenaktiveres og lysene tennes igjen ved å:

- Foreta en innstilling
- Slå av og på strømforsyningen

ADVARSEL:

Toasteren skal være under tilsyn når den er i gang. Hvis et stykke brød kiler seg fast nede i kurven kan det bli brann!

Hvis et stykke brød kiler seg fast vil alle lys blinke og varmeelementene deaktiveres. Koble fra strømforsyningen til apparatet og la det kjøle helt ned. Forsøk deretter å fjerne brødet ganske forsiktig (uten noen redskaper) og uten å skade varmeelementene.

TOAST/CANCEL-KNAPP:

8. Når apparatet kobles til strøm lyser Toast/Cancel-knappen hvitt i 30 sek. (før standby). Når brødet er satt i trykker du på knappen og ristingen starter. Knappen lyser nå rødt.
9. Hvis du vil avbryte ristingen før tiden er gått trykker du på Toast/Cancel-knappen igjen og brødet heises automatisk opp. Knappen lyser hvitt igjen for å vise at apparatet er klar til å starte en ny risting.

INNSTILLINGEN 'A BIT MORE™':

Denne innstillingen kan velges under eller etter ristingen er slutt. Når innstillingen aktiveres økes ristingstiden noe/brødet får en ekstra kort risting.

Aktiveres under risting:

Når du trykker på 'A Bit More™'-knappen lyser den hvitt. Ristingstiden økes litt, uten at dette vises i LED-indikatoren. 'A Bit More™'-innstillingen kan alltid annulleres ved å trykke på knappen igjen og den opprinnelige ristingssinnstilling fortsetter.

Aktiveres etter risting:

1. Trykker du på 'A Bit More™'-knappen etter at brødet er kommet opp lyser den hvitt. Brødet senkes automatisk ned i kurven igjen og ristes litt mer. Den laveste ristingsgraden vises nå i LED-indikatoren som starter nedtellingen.
2. Toast/Cancel-knappen lyser rødt for å vise at en risting er i gang. 'A Quick Look™'-knappen lyser hvitt for å vise at du kan trykke på den hvis du ønsker å se hvor mye brødet er ristet. Hvis brødet har fått ønsket risting kan du trykke på Toast/Cancel-knappen og avbryte ristingen.
3. Ca. 10 sek. før ristingen er ferdig slukker 'A Quick Look™'-knappen for å vise at denne funksjonen ikke lenger er tilgjengelig. Når ristingen er ferdig heises brødet automatisk opp og Toast/Cancel-knappen begynner å blinke og LED-indikatoren slutter å blinke. Indikatoren viser nå den sist valgte ristingsgrad.
4. Når brødet er heist opp høres et lydsignal som indikerer at brødet er klar. Nå må du ta brødet opp. Toast/Cancel-knappen lyser hvitt for å vise at toasteren er klar til en ny risting (inntil 30 sek. er gått).

OBS:

'A Bit More™'-innstillingen kan aktiveres under vanlig risting samt ved risting av boller ('crumpets') og fruit loaf (kan sammenlignes med norsk 'julekake').

RISTING AV OVERSKÅRNE BOLLER ('CRUMPETS')/FRUIT LOAF:

Aktiveres denne innstillingen tilpasses ristingstiden automatisk til boller eller engelsk fruit loaf (kan sammenlignes med norsk 'julekake') hvor bare apparatets midterste varmeelementer er i gang. Vær oppmerksom på at bollen skal skjæres over og bare må ristes på denne måten.

Risting av overskårne boller (engelske 'crumpets'):

1. Plasser bollen i kurven med bollens ytterside (over eller under) pekende inn mot midten av apparatet.
2. For å aktivere innstillingen til risting av boller trykker du på knappen 'Crumpet', slik at den lyser hvitt.
3. Still inn ristingsgraden med skyveknappen under LED-indikatoren.
4. Trykk på Toast/Cancel-knappen som så lyser rødt. Bollen senkes ned og ristingen starter. Varmeelementene stilles inn automatisk til risting av boller.
5. 'A Quick Look™'-knappen lyser hvitt for å vise at du kan trykke på den hvis du vil se hvor mye brødet er ristet. Hvis brødet har oppnådd den ønskede risting kan du trykke på Toast/Cancel-knappen og avbryte ristingen.
6. Ca. 10 sek. før ristingen er ferdig slukker 'A Quick Look™'-knappen for å vise at denne funksjonen ikke lenger er tilgjengelig. Når ristingen er ferdig heises brødet automatisk opp, Toast/Cancel-knappen begynner å blinke, og LED-indikatoren slutter å blinke. Indikatoren viser nå sist valgte ristingsgrad
7. Når bollen er heist opp høres et lydssignal som indikerer at bollen er klar og må tas opp. Toast/Cancel-knappen lyser igjen hvitt for å indikere at toasteren er klar til en ny risting (inntil 30 sek. er gått). Knappen til innstilling av risting av boller/fruit loaf vil fortsette å lyse og være aktivert ved neste risting. Trykk på knappen to ganger for å deaktivere innstillingen.

Risting av bagels:

Innstillingen av risting av boller/fruit loaf kan også brukes til å riste overskårne bagels etter samme fremgangsmåte. Vi anbefaler å stille inn ristingsgraden på nivå 1.

Risting av 'fruit loaf':

Fordi engelsk 'fruit loaf' (samme som norsk 'julekake') inneholder mer sukker enn vanlig brød skal ristingstiden være kortere.

1. Plasser en skive 'fruit loaf' i kurven.
2. For å aktivere innstillingen til risting av 'fruit loaf', trykker du på 'Crumpet'-knappen TO ganger slik at den lyser opp i blått.
3. Still inn ristingsgraden med skyveknappen under LED-indikatoren. Vi anbefaler ristingsgrad 3 til 'fruit loaf'.
4. Trykk på Toast/Cancel-knappen som lyser opp i rødt. Din skive 'fruit loaf' senkes ned og ristingen starter. Varmeelementene stilles automatisk inn til risting av 'fruit loaf'.
5. 'A Quick Look™'-knappen lyser hvitt for å vise at du kan trykke på den hvis du vil se hvor mye 'fruit loaf'-skiven din er ristet. Hvis den har oppnådd ønsket risting kan du trykke på Toast/Cancel-knappen og avbryte ristingen.
6. Ca. 10 sek. før ristingen er ferdig slukker 'A Quick Look™'-knappen for å vise at denne funksjonen ikke lenger er tilgjengelig. Når ristingen er ferdig, heises din skive 'fruit loaf' automatisk opp, Toast/Cancel-knappen begynner å blinke, og LED-indikatoren slutter å blinke. Indikatoren viser nå den sist valgte ristingsgrad.
7. Når din 'fruit loaf' er heist opp høres et lydsignal som indikerer at den er klar og må tas opp. Toast/Cancel-knappen lyser igjen hvitt for å vise at toasteren er klar til en ny risting (inntil 30 sek. er gått). Knappen til innstilling av risting av boller/'fruit loaf' vil fortsette å lyse og være aktivert ved neste risting. Trykk på knappen to ganger for å deaktivere innstillingen.

TINING ('DEFROST'):

Hvis du vil tine frossent brød kreves lenger ristingstid (kan også tine frosne bagels). Dette gjøres ved å aktivere apparatets opptiningsknapp ('Defrost'):

1. Plasser det frosne brødet i kurven.
2. Still inn ønsket ristingegrad med skyveknappen.
3. Trykk på Toast/Cancel-knappen som lyser opp i rødt. Trykk nå på opptiningsknappen som lyser opp i hvitt. Brødet senkes ned og ristingen starter. Ristingstiden økes automatisk for å tine opp brødet.
4. 'A Quick Look™'-knappen lyser hvitt for å vise at du kan trykke på den hvis du ønsker å se hvor mye ristet brødet er. Hvis det har den ønskede risting kan du trykke på Toast/Cancel-knappen og avbryte ristingen. Ca. 10 sek. før ristingen er ferdig slukker 'A Quick Look™'-knappe for å vise at denne funksjonen ikke lenger er tilgjengelig.
5. Når brødet er ristet ferdig og heist opp, høres et lydsignal som indikerer at det må tas opp. Toast/Cancel-knappen lyser igjen hvitt for å fortelle at toasteren er klar til en ny risting (inntil 30 sek. er gått). Knappen til innstilling av tining vil fortsette med å lyse og være aktivert ved neste risting. Trykk på knappen for å deaktivere innstillingen.

'A QUICK LOOK™'-KNAPPEN:

Trykker du på denne knappen under en risting, heises brødet kortvarig ut av kurven slik at du kan sjekke hvor mye ristet det er, uten å avbryte ristingsinnstillingen du har gjort.

1. Under en risting lyser 'A Quick Look™'-knappen hvitt for å vise at du kan trykke på den hvis du vil se hvor mye brødet er ristet. Når du trykker på knappen, blinker den. LED-indikatoren slutter å blinke (ristingen er satt på pause). Brødet heises kortvarig opp og senkes automatisk ned igjen. Den valgte ristingen fortsetter. 'A Quick Look™'-knappen slukker og LED-indikatoren tennes.
2. Ca. 10 sek. før ristingen er ferdig slukker 'A Quick Look™'-knappen for å vise at denne funksjonen ikke lenger er tilgjengelig.

Lydsignal når ristingen er ferdig:

Når ristingen er ferdig og brødet er heist opp av kurven, lyder et signal.

Innstilling av volum (unikt for BTA830UK):

Standard voluminnstilling er 'høy', men lyden kan stilles inn til 'lav' eller 'lydløs'.

Trykk og hold 'A Quick Look™'-knappen nede i 2 sekunder til bolle ('crumpet')/fruit loaf-knappen lyser hvitt.

Lydløs: Trykk på opptiningsknappen, lyset blinker tre ganger.

Lavt volum: Trykk på bolle/fruit loaf-knappen, apparatet piper tre ganger ved lavt volum.

Høyt volum: Trykk på 'A Bit More™'-knappen, apparatet piper tre ganger ved høyt volum.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

1. Koble fra strømforsyningen til apparatet ved å ta ut støpselet (trekk i selve støpselet, ikke i ledningen). La toasteren kjøle helt ned før du begynner rengjøring.
2. Rengjør først apparatets smulebrett. Trekk det ut fra under toasteren (plassert under betjeningspanelet). Tøm smulebrettet og sett det inn i toasteren igjen (se til at det sitter riktig).
3. Snu toasteren for å riste resten av smulene over en søppelbøtte.
4. Toasteren rengjøres utenpå med en myk og lofri klut vridd opp i vann med et mildt, pH-nøytralt oppvaskmiddel. Tørk deretter toasteren med en tørr, myk klut.

ADVARSEL:

Bruk aldri rengjøringsredskaper/svamper av metall fordi deler av metallet kan falle av og føre til dødelig elektrisk støt hvis de kommer i kontakt med apparatets elektronikk. Dessuten er det fare for å ripe og skade apparatet.

OPPBEVARING:

Koble fra strømforsyningen til apparatet ved å trekke ut støpselet (trekk i selve støpselet, ikke i ledningen) og la toasteren kjøle helt ned. Rengjør apparatet i henhold til ovenstående anvisninger og oppbevar det i oppreist posisjon på et flatt, plant underlag (f.eks. på et kjøkkenbord eller i et kjøkkenskap).

ADVARSEL:

Toasteren må ikke brukes uten at smulebrettet er montert. Tøm smulebrettet hver gang du har brukt apparatet. La ikke smuler bygge seg opp på brettet fordi dette kan utgjøre brannfare!

Det er 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra dokumentert kjøpsdato. Garantien omfatter materialer, arbeidslønn og kjøring. Ved henvendelse om service bør du opplyse om produktets navn og serienummer. Disse opplysninger finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Garantien dekker ikke:

Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil

Hvis der er brukt uoriginale reservedeler

Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt

Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist

Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. Hvis kunden selv har stått for transporten av produktet påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert.

I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnede servicebesøk

Hvis du tilkaller en servicemontør og det viser seg at du selv kunne rettet feilen, ved f.eks. å følge anvisningene her i bruksanvisningen eller ved å skifte en sikring i sikringsskapet må du selv betale for servicebesøket.

Næringskjøp

Næringskjøp er kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til næring eller næringslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere.

I forbindelse med næringskjøp ytes ingen garanti fordi dette produktet utelukkende er beregnet til vanlige husholdninger.

For service kontaktes forhandleren/butikken der apparatet er kjøpt.







Witt A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning

Tlf. 7025 2323
Fax. 7025 4823

www.witt.dk