

BRUKERMANUAL

LE- SERIE



LE2



LE3/4/5

www.liden-weighing.se

Kom i gang

ON/OFF

Oppstart og skru av vekten.

ZERO

Trykk **[ZERO]** før veiing. Displayet viser null.

TARE

Tarerer vekten. Den viste verdien er nettovekt.

UNITS

Brukes før å endre vektenhet.

Oppstart og veiing uten tara

1. Plasser vekten på et stabilt underlag.
2. Skru på vekten ved å tast **[ON/OFF]**.
3. Hvis ikke displayen viser 0,00 tast **[ZERO]**.
4. Hvis displayen fortsatt ikke viser 0,00 tast **[TARE]**.
5. Begynn å veie.

Veiing med tara

6. Plasser container på veieplaten og tast **[TARE]**.
7. Begynn å veie.
8. Fjern tara ved å taste **[TARE]** uten container på vekten.

Skifte vektenheter (kg-lb)

9. Når ønsket vekt er nådd, tast **[UNITS]**.

Skru av batterisparefunksjonen

10. Hold nede **[ZERO]** når vekten startes og trykk deretter **[TARE]** tre ganger før du slipper **[ZERO]**-tasten. AOFF vises i displayet.
11. Tast **[UNITS]** én gang, tid til avstenging i sekunder vises.
12. Tast **[TARE]** for å velge tid i sekunder før avstengning. Du kan velge mellom, 120 – 180 – 300 – OFF (OFF = Kontinuerlig drift).
13. Lagre ved å trykke **[ZERO]**.
14. Avslutt med å skru av og på vekten.