

BRUKERMANUAL

WTP



www.liden-weighing.se

Før bruk

Sørg for at vekten er stabil og jevn, juster om nødvendig med de fire skrueføttene. Vekten vil bli påvirket av vibrasjoner, trekk m.m. Husk at det er et måleinstrument, behandle vekten som slik, for å oppnå de beste resultatene.

Start opp vekten ved å holde inne **[ON/OFF]** tasten til du hører et pip. Knappen er plassert under vekten på høyre side.

Nullstille vekten

Tast **[ZERO]**.

Tarere vekten

Tast **[TARE]**.

Endre vekt enhet til kg eller hg

Bruk **[UNIT]**, dette vil bli synlig i høyre display merket UNIT PRICE.

Oppgi enhetspris på din vare

1. Plasser varen på veieplaten.
2. Tast inn enhetspris f.eks 9,90 NOK som vil vises i displayen UNIT PRICE.
3. Total pris vil nå bli vist i display TOTAL PRICE og forsvinner når vekten går tilbake til null.

Lagre pris eller tara

Ved å taste **[SAVE]** kan du lagre en pris eller taravekt midlertidig.

Trykk **[SAVE]**, symbolet vises på displayet UNIT PRICE tast inn pris eller tara som nå gjenstår til du trykker **[C]** eller **[TARE]** igjen.

Trykk **[LAGRE]** for å slette funksjonen, symbolet forsvinner i displayet UNIT PRICE

Lagring av PLU – lagre pris i hurtigtast

Sørg for at vekten er ubelastet og viser 0.000. Ellers trykk **[ZERO]**

1. Angi vektprisen via tastaturet
2. Hold nede **[PLU]** knappen i tre sekunder til displayet viser SAVE
3. Angi hvilken lagringsplass du vil bruke, tall 0-9
4. Prisminnet er nå lagret
5. Trykk **[C]** for å avslutte PLU- lagring

Hente lagret PLU

1. Trykk på **[PLU]**
2. Angi hvilken lagringsplass du vil bruke, tall 0-9
3. Lagret pris vil nå bli vist i display UNIT PRICE, legg til varen og vei

Endring av bakgrunnsbelysning

For å spare batteri kan du fjerne skjermens bakgrunnsbelysning

1. Hold inne tast **[.]**
2. Velg modus (på, av, Auto) med knappen **[M+]**, Auto er standard
3. Lagre den innstilte verdien ved å taste **[TARE]**

Test av batterikapasitet

For å se hvor mye kapasitet som er igjen i batteriet, hold nede **[C]** knappen, i displayet UNIT PRICE vises kapasiteten i prosent.

- ✓ Vekten er typegodkjent og godkjent for handel
- ✓ Vekten er verifisert første gang når den leveres
- ✓ Vekten skal kontrolleres annethvert år eller hvis forseglingen er brutt, av akkreditert partner