



Brugsvejledning til STAUB

Udfør disse enkle trin før 1. ibrugtagning

- > Skyl STAUB produktet i varmt vand og tør af med et viskestykke.
- > Smør støbejernsproduktet indvendigt med lidt vegetabilsk olie.
- > Varm støbejernsproduktet op ved svag varme i nogle minutter og tør den overskydende olie af med et viskestykke.

Nu er STAUB produktet klar til brug!

Denne fremgangsmåde kan gentages så ofte, man ønsker det.

Forsigtighedsregler

- > Emaljeret støbejern skal varmes gradvist op.
- > Vælg en varmekilde med en størrelse, der passer til bunden af STAUB produktet.
- > Det er bedst at bruge køkkenredskaber i silikone eller træ.
- > Brug altid en grydelap eller en grillhandske for at undgå enhver risiko for forbrændinger.
- > Stil ikke en varm gryde/pande på en overflade, der ikke er beskyttet.

Kan bruges på alle typer varmekilder

- > Emaljeret støbejern er kompatibelt med induktionsplader. I så fald skal gryden/panden varmes op ved en tredjedel af styrken i 5 minutter. Dernæst kan pladen bruges ved sin fulde styrke. Man skal dog være forsigtig under brug af "booster" funktionen.
- > På induktionsplader eller en keramisk overflade skal man altid løfte STAUB gryden/panden op og aldrig skubbe den for ikke at beskadige komfuret.
- > STAUB produktet kan også stilles i ovn (med undtagelse af gryder/pander med skaft i træ). Lad gryden/panden køle af i mindst 15 minutter, før den skylles under koldt vand.

Er kompatibel med alle varmekilder, også induktionsplader

Vedligeholdelsesvejledning til STAUB

- > Vask STAUB produktet i varmt vand tilsat et opvaskemiddel og med en ikke skurende svamp eller børste.
- > Hvis madrester har klæbet sig fast på gryden/panden, brug ikke skurende eller ætsende midler, skurepulver eller metalsvampe, men lad gryden/panden stå i blød i varmt vand, så resterne kan løsnes med en ikke skurende svamp eller børste.
- > Tør gryden/panden godt af med et rent viskestykke og sørg for at den er helt tør, før den stilles på plads.
- > STAUB produktet kan vaskes i opvaskemaskine (med undtagelse af gryder/pander med skaft i træ) men det anbefales ikke at gøre det for ofte. De aktuelle vaskemidler risikerer nemlig at angribe gryden/panden og beskadige den på langt sigt.
- > Knapper og håndtag kan løsne sig med tiden under brug. Man skal derfor af og til kontrollere fastspændingen og skrue dem fast, hvis det er nødvendigt.