

Butiksvåg SP Manual/Förenklat handhavande

SP



Starta vågen med On/off- knappen.

Nollning av vågen: Tryck på "ZERO"

Tarering av vågen: Tryck på "TARE"

Ändra viktenhet med "UNIT". Indikeras under displayen "UNIT PRICE".

Ange enhetspris:

1. Placera vara på vågskålen.
2. Slå in enhetspris som visas i displayen "UNIT PRICE".
3. Nollställ med "CE".

Lagring av snabbminne:

1. Ange enhetspris
2. Håll i minnesknapp 3 s.

Förändring av bakgrundsbelysning

1. Tryck på "ZERO" tills "bkmode" indikeras.
2. Välj läge off/on/ auto med knapparna 1/2/3
3. Spara med Taraknappen