

**Modeller: LEM7-10**

**Daglig användning:**

**Uppstart och vägning utan tara:**

1. Placera vågen på stabilt underlag och i ”våg”.
2. Slå på huvudströmbrytaren. Finns på höger sida under vågen.
3. Starta sedan vågen via ”ON/OFF” tangent.
4. Är det information i viktdisplayen tryck ”ZERO” tangent.
5. Påbörja vägning.

**Vägning med tara:**

6. Placera behållare på vågplattan och tryck ”ZERO” tangent.
7. Påbörja vägning.
8. Ta bort tara genom att trycka på ”ZERO” när vågplattan är tom.

**Växla mellan vikt enheter:**

9. Tryck på ”UNITS” för att byta vikt enhet.  
( Det finns 14st viktenheter man kan välja mellan. )

**Avstängning av batteri-spar funktionen:**

10. Håll ”ZERO” intryckt när vågen startas.  
A-ON visas i displayen.
11. Tryck på ”ZERO” en gång.  
A-OFF visas i displayen.
12. Stäng av vågen och slå på den för att spara och återgå till vägning.

**Styckräkning:**

13. Lägg på önskat antal för referens ( 10-20-50 eller 100st ).
14. Tryck på ”PCS” ( S-10pcs visas i displayen ).
15. Tryck på ”UNITS” för att välja rätt antal.
16. Tryck sedan på ”PCS” för att bekräfta.
17. För att återgå till vägningsläge tryck på ”UNITS”.

PL.2009-11-30